



Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Alapítva: 1969

Fektetési és ápolási útmutató

Csaphornyos-, lamella-,
mozaik-, élköteget parketta

Köszönjük, hogy kizárólag természetes fa alapanyagból készült parkettáink közül választott. Reméljük, hogy használatba vétel után megelégedéssel tölti el termékünk természetes szépsége. Ahhoz azonban, hogy évek múltán is eredeti szépségében gyönyörködhesen, lerakása során néhány alapvető szabályt be kell tartani. Ebben kívánunk most a segítségére lenni.

Tárolás

A parketta természetes fa alapanyagból készült, amely befolyásolja tulajdonságait. Termékünk nedvességtartalma egy teljesen száraz lakószoba – a benne lakók egészségéhez is szükséges – klimatikus viszonyaihoz van beállítva, ezért felhívjuk a Kedves Vásárló figyelmét, hogy **a parketta csak ellenőrzött, megfelelően száraz helyen tárolható**. A méretváltozás elkerülése érdekében a parkettát olyan helyiségben tároljuk, amelynek klímája (hőmérséklet és páratartalom) azonos a lerakni kívánt helyiség majdani, lakott körülmények közötti klímával. Tartsa a szobát, a parkettát és a ragasztót a **lerakás előtt legalább 48 órán** keresztül, a **lerakás után** pedig már **véglegesen**, optimális szobahőmérsékleten (**kb. 20 - 22 °C és 45 - 55 % páratartalom**).

Követelmények az aljzattal szemben

Az **aljzat száraz, szilárd, sík, repedésmentes és sima** legyen. Az utolsó vizesmunka után (aljzatbetonozás, vakolás) a megfelelő technológiai időt ki kell várni. **El kell távolítani** a viasz, olaj, festék, ragasztómaradékokat és más **szennyeződések**. A 2 m-en \pm 2 mm-t meghaladó aljzat egyenetlenséget aljzatkiegyenlítővel kell egyenletessé tenni. Az **aljzatkiegyenlítő kiválasztásánál körületekintően kell eljárni**, mert sok vizet vihetünk be vele az aljzatba, mivel a gyártók többnyire hidegburkolatok alá fejlesztették ki őket, ahol a nedvességtartalom szerepe nem jelentős, viszont a parkettánál meghatározó jelentőségű. Fontos, hogy **olyan aljzatkiegyenlítőt válasszunk, melyet a gyártó kifejezetten parketta alá ajánl** (pl.: BONA H600, Thomsit DH, Artelit)! Ha nincs a csomagoláson feltüntetve, hogy alkalmas parketta alá, akkor a kiegyenlítő anyag hidegburkoláshoz készült, amit csak igen hosszú száradási idő után lehet burkolni parkettával. **A parketta csak teljesen száraz – 2 % alatti nedvességtartalmú – aljzatra (lehetőleg esztrich aljzatra vagy kiegyenlített aljzatbetonra) fektethető. Az aljzat nedvességét a lerakás előtt ellenőrizni kell, melyet tanácsos szak-emberrel elvégeztetni.**

Fektetés

A fektetés megkezdése előtt az **aljzatot le kell alapozni**, ezzel biztosítjuk a ragasztó anyag és az aljzat közötti jó minőségű tapadást. Az alapozó a ragasztó hígított változata, amely be tud hatolni az aljzat pórusaiba. **A parketta fektetése a faltól, illetve minden beépített tárgytól körülbelül 10 - 15 mm-re kezdődjön, ezt célszerű ékeléssel biztosítani.**

Ragasztóanyagként **oldószeres, poliuretán** vagy olyan vízbázisú ragasztót ajánlunk, amely a vizet kémiaiilag megköti. A **ragasztóanyag szükség let** a parketta méretétől és aljzat minőségétől függően **0,8-1,0 kg/m²**. **A lerakást mindig horonnyal a fal felé kezdjük** úgy, hogy a **fektetési irány** lehetőleg a **beeső fény főirányát** kövesse. **A ragasztóanyagot** a fektetendő teljes felületen, a ragasztóanyag gyártó cég által javasolt **fogas lappal**, vékonyan rétegben, **egyenletesen** vigyük fel az aljzatra, **majd a parkettát csúsztató mozdulattal** helyezzük el az aljzaton úgy, hogy az összefüggő, zárt felületet alkosson. Az elhelyezett elemeket nem túl erősen, ütőfával megütögetjük, hogy az jól feködjön a ragasztóanyagban. Melegvíz, vagy gőzvezetéknel feltétlenül tartsuk be az előírt 10 - 15 mm-es fektetési távolságot! **A leragasztás után** a padlót, az előírt ideig – 5 - 6 napig – **hagyjuk pihenni**, amíg a ragasztó megköti, és a parketta igazodik a szoba mikroklímájához.

Lakkozás

A leragasztott parkettát **a durva csiszolás után és a finom csiszolás előtt** megfelelő parketta-hézagtomító anyaggal kell **spatulázni**. Az befolyik az elemek közötti esetleges résekbe és egyaránt vezet tartóssághoz és minőségjavuláshoz. Ezt követően a parkettát **egyre finomabb csiszolóvászonnal átcsiszoljuk** addig, amíg egy teljesen sík és sima felületet nem kapunk. **Csiszolás után** elengedhetetlen a teljes **portalanítás**. A lakkozás csak teljesen sík, sima és pormentes felületen lesz tökéletes. A kész felületre **először** a lakk gyártója által javasolt **alpozót** hordjuk fel, **majd** azt színtelen **kopásálló lakkal két-három rétegben** lakkozzuk le. Az utolsó lakkréteg felhordása előtt elvégzett igen finom (120-as szemcséjű csiszolópapírral) csiszolással növelhető a felület simasága. **Figyelem!** Célszerű lakkozási próbát elvégezni néhány darab parkettán. Például az alapozók általában a parketta lakkozás utáni elsötétedését gátolják. **Sötét parketta esetén (pl.: gőzölt akác) viszont eltérő kilivilágosodást okozhat az alapozó**, ezért a sötét fánál általában nem célszerű alapozni.



H-3200 Gyöngyös, Kőút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561
E-mail: matraparkett@egererdo.hu Web: www.matraparkett.hu





Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Alapítva: 1969

Parkettafektetés padlófűtésre

Bükk és juhar fafajokból készült termékeinket padlófűtésre nem ajánljuk. A többi fafajból padlófűtésre a mozaik-, lamella vagy legfeljebb 14 mm vastagságú parketta ideális. Vékony –8 illetve 10 mm– szerkezetük következtében hőátteresztő képességük megfelelő. A faanyag rugalmassága és flexibilitása következtében a hőmérsékletváltozásból eredő deformációkat jól követi. Az **aljzatnak és a lakásnak a parketta fektetése előtt teljesen száraznak kell lenni** (cementesztrich esetén 1,8 % alatti nedvességtartalom). A **kiszáritást fokozatosan kell végezni** úgy, hogy az aljzatban ne maradjon feszültség. A **feszültségmentesség érdekében** a száradási folyamat befejezésekor **célszerű egy fokozatos** (az előremenő víz hőmérsékletét napi 5 °C-kal emelve) **felfűtést alkalmazni**, a később alkalmazni kívánt hőmérsékletig, **egy hétig azon tartani**, majd a hasonló ütemű **viszszacskökkentést** is elvégezni. **A parkettát körülbelül 20 °C-os hőmérsékletű aljzatra fektessük.** A fektetéshez a fentebb leírt ragasztók megfelelőek. **Fektetés után és csiszolás előtt** ismét el kell végezni a **feszültségmentesítést**, utána a fentiek szerint lakozzuk. A későbbi használat során nem szabad túllépni a feszültségmentesítéskor alkalmazott maximális hőmérsékletet.

Tisztítás és ápolás

A parketta is, mint minden padló, használat során természetes mértékben kopik, ezért rendszeres **tisztítást és ápolást igényel**. Az asztalok és székek lábára ragasszon megfelelő méretű **filc alátétet**. Érdes, nehéz tárgyak alá helyezzen filc vagy gyapjú alátétet. Vigyázat: bármennyire is keményfából készült a parketta, a túsarkú cipő nyomot hagyhat rajta! Tisztításhoz használjon porszívót vagy partvíst, majd **enyhén nedves, puha kendőt**. Vigyázzunk arra, hogy a felület ne érintkezzen vízzel vagy vegyszerekkel, ha mégis, ügyeljünk arra, hogy az minél rövidebb idő alatt eltávolítsuk. Javasoljuk a szakszettekben kapható lakkozott parketták gondozására gyártott **ápolószerek használatát**, melyek használatával a parketta megőrzi eredeti ragyogását. Ezek használata esetén ügyeljünk arra, hogy a kívánt eredmény csak akkor érhető el, ha azt a gyártó által előírt módon alkalmazzuk. Használatuk meghosszabbítja a lakk élettartamát. A természetes fából készült parketták érzékenyen reagálnak a levegő relatív páratartalmára. **Központi fűtés esetén javasoljuk egy párástító vagy klímaberendezés beállítását a parkettaelemek összeszáradásának és a repedések megelőzésének érdekében.** Fontos, hogy az **átlagos 20 °C és a 45 - 55 % relatív páratartalom folyamatosan** biztosítva legyen. Ha évek múltán úgy ítéli meg, hogy a lakk a nagyobb igénybevételű helyeken kissé megkopott, finom csiszolópapírral csiszolja át, portalanítsa és tegyen rá egy újabb lakkréteget. **Fontos, hogy ne várja meg amíg a lakk teljesen átkopik**, mert a fa gyorsabban kopik és elkerülhetetlenné válik egy teljes gépi csiszolás. A fentiek betartásával parkettája évszázadokon át szolgálhatja Ön és utódai kényelmét. Egyéb kérdések és esetleges problémák esetén szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

Elérhetőségeink:

Mátraparkett - Egererdő Zrt.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Tel.: (06-37) 502-005

e-mail: matraparkett@egererdo.hu

www.matraparkett.hu

Garancia

Az Ön által vásárolt termék a **nemzetközi szabványnak megfelelő** minőségi osztályú, amely osztályok csak és **kizárólagosan a felhasznált faanyag struktúrájából** fakadóan **különböznek** egymástól. Az egyes parkettaelemek **méretében, kiképzésében, nedvességtartalmában, használhatóságában nem lehetnek eltérések**. Ezért kérjük, hogy a beépítés előtt minden elemet **ellenőrizzen, hogy hibamentes-e**. Az esetleges reklamációt **lerakás előtt azonnal, írásban** közöljék üzemünkkel és várják meg válaszunkat is. **Beépített, hibás darabok után semmilyen költséget nem vállalunk!** A termékünk tisztán fából készül, amely egy természetben fejlődő natúrtermék. **Strukturális és színváltozások az anyag tulajdonságai, ezért nem szolgálnak reklamáció alapjául.** Csak a gyártásból eredő méret, szín, alak és felületi változások képezhetik reklamáció tárgyát.



H-3200 Gyöngyös, Kőkút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561

E-mail: matraparkett@egererdo.hu Web: www.matraparkett.hu

