

MŰSZAKI LEÍRÁS

ARTELIT Oldószertartalmú alapozó SB-210

Az **ARTELIT Oldószertartalmú alapozó SB-210** műgyanta alapozó nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok alapozására fejlesztették ki, kaucsuk alapú parkettaragasztók használata előtt (pl.: Kaucsuk parkettaragasztó RB-110). Alkalmos az általánosan használt építési anyagokon való alkalmazásra, mint pl.:

- beton
- cement
- anhidrit összetételek
- önterülő anyagok
- fa

ELŐNYEI:

- elősegíti a kaucsuk alapú ragasztók tapadását
- erősíti az aljzatokat
- megköti a port
- vízállóvá teszi az aljzatokat
- gyorsan szárad
- könnyen használható

TECHNIKAI ADATOK:

Összetétel:	hidrokarbonát gyanta, szerves oldószer
Szín:	piros
Oldhatóság:	oldószer származék és speciális oldószer
Hígítás:	1:1 nedvszívó aljzatokhoz 1:2 nem nedvszívó aljzatokhoz
Alkalmazás:	ecsettel vagy hengerrel
Felhasználási hőmérséklet:	+10°C - +25°C
Száradási idő:	6-12 óra
Kiadósság:	200-500 ml/m ²
Tűzveszélyesség:	tűzveszélyes

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Előkészítés: A kezelendő felület legyen egyenletes, száraz, szilárd és szennyező anyagoktól mentes! A szennyeződések és a repedező fedőrétegeket távolítsuk el! Poros felületeket kefével takarítsuk le!

Alkalmazás: Ecsettel vagy hengerrel vigyük fel a speciális oldószerrel hígított alapozót! A hígítás aránya 1:1 vagy 1:2, a felület nedvszívó képességétől függően. Hagyjuk száradni! A külső körülményektől függően (hőmérséklet, levegő nedvességtartalma) a további munkálatokat 12-24 óra múlva folytathatjuk.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Termékkód	Úrtartalom	Csomagolás	db/karton	1 EUR- raklapra jutó standard darabszám
3.01.1	3,5 kg	fémdoboz	1	99
3.01.2	7 kg	fémdoboz	1	55

Garantált eltarthatósági idő a gyártás napjától számított 12 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban.
Tárolási hőmérséklet: +10°C - +25°C. Nyílt lángtól távol tartandó!

Szállítási információ:

Közúton: ADR/RID (határon át): 3 gyúlékony anyag P.G. II	Tengeren: IMDG: 3.1 P.G. II Tengerre szennyező hatás: nincs	Légi úton: ICAO-TI és IATA_DGR: 3 P.G. II	UN szám: 1133
---	--	--	---------------

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK:

Biztonság: összetétel: heptán, hexán, izomerek **R52** Ártalmas a vízi szervezetekre! **R66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. **R67** Gőzök álmodást vagy szédülést okozhatnak. **S2** Gyermek kezébe nem kerülhet! **S9** Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. **S16** Gyújtóforrástól távol tartandó – a dohányzás tilos! **S23** A keletkező gőzt nem szabad belélegezni! **S33** A statikus feltöltődés ellen védekezni kell. **S38** Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni! **S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Újrahasznosítás az érvényes jogi szabályozások szerint. Biztonsági adatlap igényelhető a Selena Hungária Kft.-nél. Tartsuk be a szokásos egészségügyi előírásokat!

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának a körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.